

1. Vykrúťte pôvodnú skrutku



**2. Zoberte hríbik, novú skrutku a
nakrúťte do pôvodnej diery**



**3. Na rám priskrutkujte západku
tak aby hríbik zapadol do stredu**

