

# Postup čistenia jednotlivých povrchov

## **Sadra, moridlo na drevo, vápenná malta, sadze, cementová malta**

- Znečistené miesto treba navlhčiť teplou vodou a potom utierať bavlnenou handričkou s dostatočným množstvom naneseného čistiaceho prostriedku.
- Malé zvyšky nečistôt je možné odstrániť vodou navlhčenou handričkou z mikrofázy.
- POZOR! Sadra, vápenná a cementová malta obsahujú hrubozrnné častice. Preto je nutné v priebehu čistenia povrch fólie dostatočne oplachovať vodou, aby nedošlo k poškrabaniu povrchu.

## **Vápenný náter**

- Znečistené miesto treba navlhčiť teplou vodou a potom utierať bavlnenou handričkou s dostatočným množstvom naneseného čistiaceho prostriedku.
- Pokiaľ znečistenie nepovolí, je možné veľmi opatrne použiť kefku s tvrdosťou „medium“ alebo zdrsnenú stranu huby.
- POZOR! Neodborné použitie zdrsnenej huby môže viesť k nevratnému poškrabaniu štruktúry povrchu.

## **Stavebná pena**

- Pred čistením je potrebné odstrániť zvyšky stavebnej peny (musí byť úplne vytvrdená) z povrchu fólie pomocou mäkkej umelohmotnej alebo drevenej špachtle.
- POZOR! Špachtľa môže byť v priamom kontakte iba so stavebnou penou, nie s povrchom fólie.
- Po mechanickom odstránení zvyškov stavebnej peny je potrebné utrieť handričkou z mikrofázy, dostatočne navlhčeným čistiacim prostriedkom CL 360.110 od firmy Weiss Chemie + Technik GmbH + Co KG.

**Pred veľkoplošným nasadením prosím vždy najskôr otestujte čistiaci prostriedok na malom málo viditeľnom mieste ošetrovaného povrchu!**